

Listado de advertencias

Advertencia en Display o Led del Panel		Problema	Acción a tomar
	1 parpadeo en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Circuito de desagüe obstruido.	Apagá el lavarropas, revisá el filtro y la manguera de desagote. Consultá el manual y reiniciá el programa. Si continúa el problema comunicate con Servicio Técnico de Lavarropas.
	2 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Tiempo de carga de agua excedido.	Verificá que el grifo de agua este abierto. Revisá el filtro de entrada de agua, controlá la instalación de la manguera de desagote y la presión del agua.
	3 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Resistencia de calentamiento de agua averiada.	Podés utilizar el lavarropas pero no calentará el agua. Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	4 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en el sensor de temperatura.	Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	5 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en la traba de la puerta.	Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	6 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en el motor de lavado.	Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	7 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado un sobre nivel de agua.	Verificá el exceso de espuma, ver dosis de jabón utilizada. Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	8 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado una falla en el control del motor.	Reiniciá el ciclo. Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	9 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado un sobrecalentamiento del agua.	Verificá que el lavarropas no esté conectado a la red de agua caliente. Consultá a un Servicio Técnico de Lavarropas.
	10 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Tensión fuera de rango.	Esperá a que la tensión se restablezca y el lavado continuará. Si el problema continúa consultá a tu proveedor de energía.

Código	Denominación Modelo	Código Original	Code Programación
4101	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12	709802581	1
4102	PLAQ LAV. DREAN NEXT 7.10	709802582	2
4103	PLAQ LAV. DREAN NEXT 7.09	709802583	3
4104	PLAQ LAV. DREAN NEXT 7.09 ECO	709803400	3
4105	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.09	709802901	4
4106	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.09 ECO	709803420	4
4107	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.08	709802584	5
4108	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.08 ECO	709803422	5
4109	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.06	709802585	6
4110	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.06 ECO	709803423	6
4111	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 EEE	709802581	7
4112	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 ECO V.1	709803398	7
4113	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 ECO V.2	709803398	16
4114	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 DDG ECO	709803513	7
4115	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 DDN ECO	709803514	7
4116	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 DDA ECO	709803515	7
4117	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 DDB ECO	709803516	7
4118	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 DDR ECO	709803517	7
4119	PLAQ LAV. DREAN NEXT 7.10 EEE	709802582	8
4120	PLAQ LAV. DREAN NEXT 7.10 ECO	709803399	8
4121	PLAQ LAV. AURORA 7410 EEE	709802906	9
4122	PLAQ LAV. AURORA 7510	709803431	9
4123	PLAQ LAV. AURORA 6406 EEE	709802902	10
4124	PLAQ LAV. AURORA 6506	709803430	10
4125	PLAQ LAV. DIPLOMATIC DM 5515	709803593	14
4126	PLAQ LAV. COVENTRY CF 5518	709803582	15
4127	PLAQ LAV. AURORA 8512	709803603	11
4128	PLAQ LAV. DIPLOMATIC DM 5518	709803592	15
4129	PLAQ LAV. WHITE WESTINGHOUSE WW 5515	709803595	14
4130	PLAQ LAV. WHITE WESTINGHOUSE WW 5518	709803594	15
4131	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.10 ECO	709803612	12
4132	PLAQ LAV. PATRIOT 615	709803596	13
4133	PLAQ LAV. DREAN NEXT 8.12 ECO	709803864	16
4134	PLAQ LAV. DREAN NEXT 7.09 ECO	709803862	17
4135	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.09 ECO	709803861	18
4136	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.08 ECO	709803860	19
4137	PLAQ LAV. DREAN NEXT 6.06 ECO	709803859	20
4138	PLAQ LAV. COVENTRY CF 5515	709803591	14
4139	PLAQ LAV. ZANELLA Z 5515	709803598	14
4140	PLAQ LAV. KENDAL KF 5515	709803597	14

PERSONALIZACIÓN DE MÓDULO ELECTRÓNICO FASE III

Para acceder al menú de personalización se tendrá que contar, en los modelos que no posean, con un CONJUNTO PERILLA D14 (709802667), un CABLE DISPLAY LED (709802744) y DISPLAY LED GRANDE (709802747), conectado en el terminal X15 del módulo electrónico y alimentando la placa por el conector X6 (ver figura).



Para ingresar al modo de selección de variant, llevar la perilla a la posición 14 y luego presionar los pulsadores 2 y 4 simultáneamente. Ver siguiente figura:

Al ingresar en este modo, el LCD muestra la palabra Code.

Luego para avanzar al modo de selección de variant se debe realizar la siguiente secuencia presionando los pulsadores en el orden indicado: 4, 2, 2, 4.

Nota: las teclas S2 y S4 son las mismas que se utilizan para entrar en test manual y auto test.



Una vez en el menú de selección, display muestra el último programa seteado, elegimos el código de personalización asociado al producto necesario.

(Ver códigos en tabla de personalización)

Utilizar S2 y S4 para buscar



Confirmamos presionando OK (INICIO / PAUSA) SW7

Una vez confirmado veremos en el display la palabra rdy - Apagar el equipo.